



## Poradnik prawidłowej eksploatacji akumulatora

1. W podnośnikach dla osób z niepełnosprawnością stosuje się żelowe akumulatory ołowiowe. Baterie te muszą być stale naładowane (podobnie jak akumulator samochodowy).
2. Należy całkowicie naładować baterię przed pierwszym użyciem podnośnika oraz przed ponownym uruchomieniem podnośnika po dłuższej przerwie w korzystaniu.
3. Ładowanie akumulatora powinno przeprowadzać się wyłącznie według wytycznych z instrukcji obsługi, która dołączona została do podnośnika.
4. Całkowite rozładowywanie baterii powoduje poważne uszkodzenia, które sprawiają, że akumulator staje się bezużyteczny.
5. Zawsze należy ładować baterie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nigdy nie należy ładować podnośnika w pomieszczeniach bardzo wilgotnych. Nie należy przykrywać akumulatora podczas ładowania.
6. Ładowanie akumulatora powinno przebiegać w temperaturze od 5°C do 40°C.
7. Niemożliwe jest przeładowanie akumulatora.
8. Ładuj akumulator tak często, jak to możliwe, w celu przedłużenia jego żywotności.
9. W trakcie przerwy w regularnym korzystaniu z podnośnika należy odpowiednio zadbać o kondycję akumulatora:
  - Podnośnik podczas przestoju powinien zawsze być podłączony do ładowarki w celu zapewnienia pełnej pojemności baterii,
  - Jeśli nie ma takiej możliwości, całkowicie naładuj akumulator co najmniej raz na miesiąc aby uniknąć uszkodzenia spowodowanego samorozładowaniem się.
10. W przypadku jakiegokolwiek wady akumulatora musi on zostać całkowicie wymieniony.
11. Wymieniaj akumulator co najmniej po czterech latach użytkowania. W przypadku intensywnego korzystania z podnośnika może zająć potrzeba aby wymienić go wcześniej, ponieważ szybkie rozładowywanie akumulatora obniża jego żywotność.
12. Akumulator należy przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu. Warunki przechowywania powinny być następujące: zakres temperatury od 0°C do 40°C, wilgotność od 20% do 80%, natomiast ciśnienie od 700 hPa do 1060 hPa. Należy unikać bezpośredniego padania promieni słonecznych.
13. Gwarancja na akumulator obowiązuje przez 3 miesiące od momentu zakupu i dostarczenia podnośnika. Nie obejmuje ona przypadków, kiedy akumulator uległ uszkodzeniu w konsekwencji eksploatacji niezgodnej z instrukcją, a w szczególności kiedy doprowadzono go do stanu krytycznego rozładowania.



Pamiętaj! Krytyczne rozładowanie akumulatora skutkuje jego uszkodzeniem!